



1

Introducir las tapas en perfil superior. Colocar la guía en la parte superior del vano. Perforar y fijar con los tacos y tornillos suministrados.




2

Situar el perfil lateral con imán, con la etiqueta 'UPSIDE' en el interior de la guía superior sobre el lado que se abrirá. Perforar, y fijar con los tacos y tornillos suministrados.




3

Situar el perfil lateral con el clip de fijación en el otro lado (el que estará fijo) con la etiqueta 'UPSIDE' en el interior de la guía superior. Perforar y fijar con los tacos suministrados.




4

Separar la protección del adhesivo de la guía inferior y fijarla al suelo, asegurándose de que la posición esté alineada con los perfiles laterales.




5

Coger la mosquitera y colocarla con la etiqueta 'UPSIDE' en el interior de la guía superior. Apoyar el conjunto sobre guía inferior.



6

Enganchar los clips de fijación de la mosquitera a los clips del perfil lateral. Si no se engancha la mosquitera, aflojar los tornillos del clip en el perfil fijo y desplazar según se necesite.



N.B. Para la versión de dos hojas, ambos perfiles laterales están dotados de clips de fijación y en el centro de la guía superior hará falta fijar, con tornillos y tacos, el fijo central.

La empresa le agradece la compra de esta mosquitera; le rogamos cortésmente leer atentamente el contenido de este documento y conservarlo. El presente manual es parte integrante de la mosquitera y tiene la finalidad de proporcionarle toda la información necesaria para su instalación, uso y mantenimiento.

Las instrucciones, diseños y documentación contenidos en el presente manual son de naturaleza técnica reservada propiedad de la empresa y no pueden ser reproducidos de ningún modo, ni integralmente, ni parcialmente.

USO

APERTURA

Coger la barra maneta con una mano y deslizarla a lo largo de la guía hacia el perfil de cierre donde se enganchará con el imán.

ADVERTENCIAS

Las mosquiteras están destinadas a proteger de insectos, roedores y pequeños reptiles, no a garantizar la seguridad ni a evitar que objetos o personas penetren en el interior, no impiden a un niño caer desde una ventana.

Flexa es una mosquitera enrollable lateralmente.

En situaciones de escasa visibilidad y para personas con dificultades visivas, la red podría ser poco reconocible, se aconseja destacarla de forma evidente con señales de color.

El funcionamiento en condiciones de hielo puede dañar la mosquitera y en condiciones de viento excesivo se aconseja enrollarla.

No retirar las etiquetas del producto y de la marca CE de la manufactura.

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente el producto sin preaviso reclinando cualquier responsabilidad por eventuales datos inexactos. La empresa no responde a intervenciones autónomas y sin preaviso por manipulaciones y/o modificaciones efectuadas.

CIERRE

Coger la barra maneta deslizándola a lo largo de la guía acompañándola hasta el completo reenrollado de la red en el interior del cajón.

MANTENIMIENTO

Realizar únicamente las operaciones de mantenimiento indicadas en las instrucciones.

Bajo la acción de las condiciones ambientales externas la red no favorece el crecimiento de microorganismos. Para la limpieza externa del producto utilizar agua y jabón, previo cepillado, tanto de la red como de los perfiles, enjuagando cuidadosamente.

Evitar el uso de aceites, grasas, detergentes abrasivos y disolventes, la lubricación de los mecanismos se puede efectuar con spray silicona.

Se aconseja el uso del producto al menos una vez cada tres meses para evitar que se atasquen mecanismos.

Cualquier otro tipo de manipulación deberá ser realizado por centros de asistencia autorizados o por la empresa. La red y/o algunos componentes son considerados elementos sometidos a desgaste, por lo tanto es preferible adherirse a un servicio de asistencia técnica programada con los centros especializados.

GARANTÍA

Con el fin de preservar todas las condiciones de la garantía, rogamos no manipular el producto, desmontando piezas o componentes que pudieran no funcionar correctamente, sino contactar con el distribuidor, que procederá a la asistencia y recambio de partes. La garantía incluye la sustitución integral o de partes del producto cuando se verifiquen defectos de funcionamiento como resultado de la fabricación y excluye, en cambio, los daños y deterioros provocados por el cliente.